

При транспортировке котла необходимо проявлять повышенную осторожность, учитывая положение центра тяжести.

Подъем котла на кране осуществляется за 4 точки крепления. Такелочные проушины для подъема котла расположены на верхнем водяном коллекторе топочной камеры, для доступа к ним необходимо снять верхний кожух/крышку котла. Далее аккуратно заведите длинные мягкие стропы таким образом, чтобы не повредить вентилятор горелки и электрическую проводку. Категорически запрещается поднимать котел краном в транспортной упаковке или за нижнюю транспортировочную палету!

